

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звонок электрический бытовой беспроводной Комфорт КМ-01С предназначен для подачи звуковых сигналов в жилых, служебных и общественных помещениях. Звонок состоит из кнопки дистанционного управления и собственно звонка.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Рабочая частота	433,92 МГц	1. Звонок	1 шт
Количество мелодий	32	2. Кнопка	1 шт
Дальность действия на открытом пространстве	100 м	3. Элемент питания типа 23A x 12 В	1 шт
Напряжение питания звонка 220 В, 50 Гц		4. Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 шт
Напряжение питания кнопки (1 элемент питания типа 23A x 12 В)	12 В	5. Индивидуальная упаковка (блистер)	1 шт
Степень защиты кнопки	IP20		
Диапазон рабочих температур	от -10 до +40°C		

Внимание! Звонок защищен системой цифрового кодирования сигнала, что исключает влияние звонков друг на друга и другие цифровые устройства. Элемент питания типа 23A используется для предпродажной проверки изделия. В дальнейшем для надежной работы звонка его следует заменить на новый. Кнопка не требует замены элемента питания в течение года в нормальных условиях эксплуатации при использовании звонка до 20 раз в день.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатировать звонок при повреждении корпуса, а также вне зданий и в сырьих помещениях.

Запрещается самостоятельно ремонтировать звонок. В случае неисправности отключите звонок от сети и обратитесь в гарантийную мастерскую.

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке. Срок хранения не установлен. При реализации проверьте изделие на отсутствие внешних механических повреждений. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

## УСТАНОВКА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вставьте звонок в сетевую розетку.
2. Выберите одну из 32 мелодий, нажимая на кнопку выбора мелодии на боковой стороне звонка.
3. Установите элемент питания 23A в батарейный отсек кнопки, соблюдая полярность. Установите кнопку там, где необходимо, с помощью клейкой ленты или шурупа. При установке с помощью шурупа предварительно снимите крышку кнопки. Следите за тем, чтобы головка шурупа не замкнула элементы схемы. При необходимости используйте изолирующую прокладку от клейкой ленты.
4. Нажмите на кнопку и убедитесь в наличии звукового сигнала.

На период длительного отсутствия рекомендуется отключить звонок от сети, вынув его из розетки. Избегайте установки звонка в местах с высокой температурой, у источников электромагнитного излучения, на металлических поверхностях. Помните, что при наличии между звонком и кнопкой металлических или железобетонных конструкций дальность действия звонка уменьшается. Предохраняйте кнопку и звонок от попадания влаги.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При плохой слышимости или отсутствии звукового сигнала, а также при сбоях в работе звонка замените элемент питания кнопки.

Если нормальная работа звонка не восстановится, обратитесь в гарантийную мастерскую.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 2 года со дня продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет. Изготовитель: Нингбо Хэйбо Интернэшнл Трейд Ко., Лтд, Тех-Парк Зона, Цзяншань, Цзинъчжоу, Нингбо, Китай; Ningbo Haibo International Trade Co., Ltd, Tech-Park Zone, Jiangshan, Yinzhou, Ningbo, China. Уполномоченная организация: ООО «Тритон-Электро», 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д.14, стр.14. Гарантийный и послегарантийный ремонт: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 48, ИП Платов В.В. Тел +7 (926) 530-61-91; +7 (916) 683-46-58. Часы работы: пн., ср., пт. с 9<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup>



Импортер: ООО «Джи-Эф Рус»,  
115114, г. Москва,  
1-й Кожевнический пер., д. 6,  
стр. 1, комн. 13Б  
Изготовлено: 06/2021