




## NMT-Mm



**Цифровые мультиметры Navigator** используются для проведения измерений электротехнических параметров сети и приборов при электромонтажных работах в быту и на производстве.



- 3,5 разрядный ЖК-дисплей с автоопределением полярности, максимальное показание дисплея 1999
- Надежный многопозиционный переключатель режимов работы и пределов измерений
- Оптимальная скорость: 2–3 измерения в секунду
- Автоматическая индикация перегрузки
- Тестовые щупы и батарея в комплекте

Обозначения функций:

- $\overline{A}$  – измерение силы постоянного тока
- $\underline{A}$  – измерение силы переменного тока
- $\overline{V}$  – измерение значения постоянного напряжения
- $\underline{V}$  – измерение значения переменного напряжения
- $\Omega$  – измерение электрического сопротивления
- $\nabla$  – измерение ёмкости конденсаторов
- $\blacktriangleright$  – проверка диодов
- hFE – проверка транзисторов
- ||) – проверка целостности цепи, звуковая прозвонка
- °C – измерение температуры
- Hz – измерение частоты
- $\square \rightarrow$  – проверка элементов питания 1,5 В и 9 В
- $\square \square$  – генерация сигналов частотой 50 Гц/ меандр

## NMT-Mm01

- Защитный чехол-подставка
- Подсветка дисплея
- Фиксация последних результатов HOLD
- Эргономичная компактная конструкция



830L

838L

Код продукта	Международный номер	Мин. чувствительность для постоянного тока	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm01-830L	MAS830L	0,1 мкА	7: $\overline{A}$ , $\underline{A}$ , $\overline{V}$ , $\underline{V}$ , $\Omega$ , $\nabla$ , hFE, •  )	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82428 2
NMT-Mm01-838L	MAS838L	1 мкА	8: $\overline{A}$ , $\underline{A}$ , $\overline{V}$ , $\underline{V}$ , $\Omega$ , $\nabla$ , hFE, •  ), °C	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82429 9




**NMT-Mm02**



830B



832



838

Код продукта	Международный номер	Мин. чувствительность для постоянного тока	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm02-830B	M830B	0,1 мкА	6: $\bar{A}$ , $\bar{V}$ , $\bar{V}$ , $\Omega$ , $\bar{hFE}$	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82430 5
NMT-Mm02-832	M832	1 мкА	8: $\bar{A}$ , $\bar{V}$ , $\bar{V}$ , $\Omega$ , $\bar{hFE}$ , $\bar{\mu}$ , $\bar{\Gamma}$	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82431 2
NMT-Mm02-838	M838	1 мкА	8: $\bar{A}$ , $\bar{V}$ , $\bar{V}$ , $\Omega$ , $\bar{hFE}$ , $\bar{\mu}$ , $\bar{\Gamma}$ , $\bar{C}$	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82432 9

**NMT-Mm03**

- Защитный чехол-подставка
- Автоотключение дисплея
- Фиксация последних результатов HOLD



064



061



062

Код продукта	Международный номер	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm03-064	MY64	11: $\bar{A}$ , $\bar{A}$ , $\bar{V}$ , $\bar{V}$ , $\Omega$ , $\bar{hFE}$ , Hz, $\bar{H}$ , $\bar{\mu}$ , $\bar{C}$	да	да	Крона, 9 В	20/1	4630085 82433 6
NMT-Mm03-061 <sup>NEW</sup>	MY61	9: $\bar{A}$ , $\bar{A}$ , $\bar{V}$ , $\bar{V}$ , $\Omega$ , $\bar{hFE}$ , $\bar{H}$ , $\bar{\mu}$	да	да	Крона, 9 В	20/1	4650230 93147 4
NMT-Mm03-062 <sup>NEW</sup>	MY62	10: $\bar{A}$ , $\bar{A}$ , $\bar{V}$ , $\bar{V}$ , $\Omega$ , $\bar{hFE}$ , $\bar{H}$ , $\bar{\mu}$ , $\bar{C}$	да	да	Крона, 9 В	20/1	4650230 93148 1

**NMT-Mm04**

- Эргономичная компактная конструкция



Код продукта	Международный номер	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm04-182	M182	8: $\bar{A}$ , $\bar{V}$ , $\bar{V}$ , $\Omega$ , $\bar{hFE}$ , $\bar{\mu}$ , $\bar{\Gamma}$ , 1,5/9V	да	нет	12 В NEDA1811A Energizer AG23	100/1	4630085 82434 3