



Jetlink Flasher Pro - самая новая версия эмулятора (отладчика) для микроконтроллеров с ARM ядром с функцией автономного программирования для производственных целей. Является наследником эмулятора **Jetlink SuperPro**. Поддерживаются все популярные ядра, такие как ARM7/ARM9/ARM11, Cortex-M0/M0+/M1/M3/M4/M7/M23/M33/R4/R5/A5/A7/A8/A9/A12/A15/A17, Renesas RX610/621/62G/62N/62T/630/631/63N/63T/RL78, e200z0(PowerPC).

Подключение к компьютеру с помощью интерфейса USB или сетевого интерфейса Ethernet 10/100 Мбит. Сетевой интерфейс предоставляет возможность удаленной отладки, когда устройство может находиться за 1000 км от программиста.

Наличие встроенной памяти (128 МБайт) позволяет хранить прошивки и осуществлять программирование готовых изделий нажатием одной кнопки. Возможна автоматическая запись и инкрементирование серийного номера расположенного в прошивке по заданному вами адресу.

Интерфейс RS232 позволяет встраивать программатор в линию для автоматического программирования изделий после производства.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Интерфейс USB
- Интерфейс Ethernet 10/100
- Интерфейс RS232 для управления
- Автономное программирование
- Скорость загрузки до 1 МБ/сек
- Поддержка неограниченного количества точек останова
- Поддержка интерфейсов JTAG, SWD, SWV/SWO, FINE
- Широкий диапазон уровней напряжения JTAG 1.2-5В
- Возможность питания отлаживаемого устройства прямо от эмулятора (напряжение 5В, ток до 0.3А) с возможностью измерения тока потребления устройством
- Поддержка RDI
- Поддержка GDB
- Отдельная утилита для программирования Flash памяти всех популярных микроконтроллеров.
- Все лицензии включены
- Стандартный 20-контактный разъем JTAG
- Гарантия на эмулятор 12 месяцев.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Программатор
2. USB кабель
3. Ethernet кабель
4. Блок питания